Bedienungsanleitung
für das MK-Golfboard

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines 3

Sicherheitshinweise 3

Montage des MK-Golfboards 5

Inbetriebnahme 6

Laden 7

Reinigung und Wartung 8

Störung 8

Demontage, Zerlegung, Lagerung und Transport 8

Umweltschutz 9

Technische Daten des MK-02 10

Kontakt 11

EG – Konformitätserklärung 12

Allgemeines

Das MK-Golfboard dient zur Personenbeförderung incl. Sportequipment auf dem Golfplatz. Die Person stellt sich auf die Standfläche des Boards (schraffierte Fläche) mit Sicht nach vorne (über das Sportequipment).

Die Hände sind links und rechts an der Haltestange zu positionieren.

Das Sportequipment in der entsprechenden Halterung sicher zu befestigen .

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgendes:

- Tauchen Sie das MK-Golfboard nicht in Wasser.
- Belasten Sie das MK-Golfboard nicht über seine Zuladung und auch nicht punktuell.
- Stellen Sie sich nicht auf die Radabdeckungen.
- Achten Sie auf den Reifendruck (0,8 bis 1,0 Bar).
- Achten Sie darauf das die Lade- , ebenso wie die danebenliegende Inspektionsbuchse, immer verschlossen ist.
- Kontrollieren Sie die Zahnriemen auf Beschädigungen.
- Kontrollieren Sie, dass der Sicherungsstift inkl. Bügel gesteckt und gesichert ist.
- Bei steileren Abfahrten nutzen Sie die Bergabfahrfunktion / Langsamfahrfunktion (roter Knopf am Daumengas gedrückt).
- Sollte die Steigung zu stark sein, drücken Sie den roten Knopf rein (Langsamfahrfunktion) und laufen Sie bei Betätigung des Daumengases (entsprechend ihrem Tempo) neben dem Board her.
- Ebenso sollten Sie bei zu starkem Gefälle neben dem Board herlaufen unter entsprechender Nutzung des Daumengas bzw. der Bremse.
- Die Riemen niemals berühren. Nicht zwischen Räder und Board treten oder fassen. Verletzungsgefahr!
- Die Motoren niemals berühren. Verbrennungsgefahr!

Schwingungen vom normalen Gebrauch können dazu führen, dass sich einige Schrauben und Verschraubungen im Laufe der Zeit lösen. Überprüfen Sie alle Befestigungselemente vor jeder Benutzung auf ihre Festigkeit.

Schutzkleidung. Geeigneter Kopfschutz (Helm), geeignete Schuhe, Knie- und Ellenbogenschützer sowie Wristguards sind zu tragen.

Alter: Ab 16 Jahren. Die Nutzung unter 16 Jahren ist verboten.
Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit Ihres MK Golfboards vor jeder Fahrt!
Der Gebrauch des MK Golfboards ist ausschließlich für eine(n) (1) Fahrer/in konzipiert.

Die Benutzung eines MK Golfboards kann durch Kontrollverlust, Zusammenstöße und Stürze lebensgefährlich werden oder zu schweren Verletzungen führen und darf nur im Vollbesitz geistiger Kräfte gefahren werden. Niemals unter Einfluss von Drogen oder Alkohol das Board benutzen.

Bitte achten Sie auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Golfspielern, Greenkeepern und zu deren bewegten Maschinen.

MK Golfboard GmbH distanziert sich ausdrücklich von jeglichen Schäden, die auf eine unsachgemäße Benutzung des Boards zurückführen sind. Die Benutzung des MK Goalboard erfolgt auf eigene Verantwortung!
Zur eigenen Sicherheit und die Sicherheit Dritter stets vorausschauend und vorsichtig fahren.

Vorsicht bei schlechten Wetterverhältnissen

Die Fahrt mit Ihrem MK Golfboard bei schlechten Wetterverhältnissen sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Dies betrifft Starkregen, Schnee, Gewitter, eingeschränkte Sichtverhältnisse (Dunkelheit und Dämmerung), Glätte, unter -10 º C oder über + 45 º C.

Öffentliche Straßen

Das Befahren von öffentlichen Straßen ist verboten. Befolgen Sie alle lokalen Regeln und besondere Hinweise auf der Golfanlage sowie die Beachtung der örtlichen Gesetze und Verordnungen.

Das Über- oder Befahren von Bordsteinen, Hindernisse, Bunker, Abschläge, Vorgrüns und Grüns ist verboten. Während der Fahrt dürfen keine beweglichen Teile berühren werden.

Ein MK Goalboard ist ein Fahrzeug, das nur auf abgesperrten, nicht öffentlichen Plätzen benutzt werden darf. Es ist nicht straßenzugelassen.

Veränderungen am Golfboard

Das MK Golfboard wurde entworfen und entwickelt, um maximale Mobilität und Nutzen zu bieten. Unter keinen Umständen sollten Sie jegliche Funktionen, Teile oder Funktionen Ihres MK Golfboards ändern, hinzufügen, entfernen oder deaktivieren.

Montage des MK-Golfboards

Für die Montage setzen Sie die Haltestange in die entsprechende Halterung im Board . Drücken Sie diese bis zum Anschlag rein, so dass der Sicherungsstift eingeführt werden kann.

Achten Sie bei beiden Tätigkeiten darauf, dass die innenliegenden Leitungen nicht beschädigt werden.

Danach schließen Sie den Sicherungsbügel und ziehen die Schraube der Sicherungsschelle fest.

Das Golfboard ist nun einsatzbereit.

Achtung: Dieser Schritt entfällt bei vorhandenem Knickgelenk .

Montage der Haltestange mit einem Knickgelenk:

Klappen Sie das Knickgelenk nach oben in die Aufrechte Position.

Stecken Sie die beiden passenden Schrauben in die auf der Oberseite des Knickgelenks vorhanden Löcher und schrauben Sie diese mit dem beiliegendem 8er Imbusschlüssel fest.

Ihr Golfboard ist nun einsatzbereit

Montage des Golfbags:

Öffnen Sie die Haltegurte und stellen Sie ihr Golfbag auf die untere Halterung. Sicheren Sie das Bag nun mit den Haltegurten oben und unten .

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Ihn im Uhrzeigersinn zum aktivieren des Boards . Die LED über dem Schalter sowie der Ladezustandsanzeiger am Daumengas leuchten auf.

Kontrollieren Sie den Fahrtrichtungsschalter (oben = rückwärts, unten = vorwärts). Stellen Sie die gewünschte Fahrtrichtung ein.

Steigen Sie auf das Board.

Stellen Sie durch Drücken des roten Knopfes am Daumengas die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (gedrückt =langsam, nicht gedrückt = schnell).

Halten Sie sich mit beiden Händen an der Haltestange fest.

Nun bedienen Sie mit dem Daumen der rechten Hand langsam das Daumengas .

Das Board bewegt sich nun langsam startend in die gewünschte eingestellte Richtung.

Mit der Bremse an der rechten Seite können Sie das Board schnell bremsen. (Durch loslassen des Daumengas bremst das Golfboard langsamer).

Nach Beendigung drehen Sie den Schlüsselschalter entgegen dem Uhrzeigersinn, die LED und Ladezustand am Daumengas erlischt.

Wenn Sie das Board parken z.B. um zu schlagen, ist es zu empfehlen die Bremse zu ziehen und die Verriegelung zu betätigen . Dies sichert das Board zusätzlich und entlastet den Akku.

Viel Spaß bei der Nutzung ihres MK-Golfboards!

Laden

48V Ladegerät 4A oder 8A .

Das mitgelieferte Ladegerät mit dem Stecker an der Ladebuchse am Akkukasten (unterhalb des Boards) anschließen. Danach an eine gewöhnliche Steckdose anschließen. Nach dem Ladevorgang umgekehrt verfahren.

Achtung: Laden nur bei ausgeschaltetem Board.

Unter dem Board befindet sich der Akkukasten mit 2 Buchsen. Die Rechte der beiden Buchsen ist die Ladebuchse. Die Linke darf unter keinen Umständen geöffnet werden.

Der Golfboard Akku sollte nach jedem Gebrauch aufgeladen werden. Das Netzteil muss während der Lagerung und Nutzung kühl, trocken und staub- und schmutzfrei gehalten werden.

Durchschnittliche Ladezeit

Mit 8A Ladegerät ca. 3 Stunden

Mit 4A Ladegerät ca. 6 Stunden

Reichweite je nach Gesamtgewicht und Topographie ca. 25 Kilometer.

LED-Ladestatus am Ladegerät

Ladezustand (Laden) Rote LED Anzeige (beide LEDs)

Ladezustand (Geladen) Grüne LED Anzeige am Ladegerät (eine LED, zweite LED bleibt rot)

Entfernen des Ladegerätsteckers

An der Steckdose: Wenn Sie den Ladestecker aus der Steckdose ziehen, fassen Sie den Steckers fest und ziehen Sie Ihn nach außen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Am Golfboard: Beim Entfernen am Golfboard zuerst den schwarzen Sicherungsstift nach innen drücken und anschließend den Stecker entfernen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das MK-Golfboard mit Wasser und unseren Reinigungsmitteln unter Zuhilfenahme einer handelsüblichen Reinigungsbürste.

Das Board ist für Sie extra wartungsarm gebaut. Lediglich die Kontrolle des Luftdrucks und ein Sichtkontrolle ob sich etwas gelöst oder gelockert hat ist sinnvoll.

Für eine umfassende Wartung empfehlen wir einen Service bei uns machen zu lassen.

Störung

Die LED leuchtet schwach – Ladezustand des Boards überprüfen

Die LED leuchtet nicht – Schlüsselschalter kontrollieren

Die LED leuchtet, der AKKU ist voll, das Board bewegt sich nicht – Bremse kontrollieren ob Sie festgestellt ist. Wenn ja lösen. Wenn nein rufen Sie uns bitte an.

Demontage, Zerlegung, Lagerung und Transport

Zur Demontage der Haltestange lösen Sie den Sicherungsbügel der Haltestange und ziehen Sie den Sicherungsstift.

Dann ziehen Sie vorsichtig die Haltestange aus der Führung. Achten Sie hierbei auf die innenliegenden Leitungen.

Legen Sie die Haltestange nach hinten auf das Board ohne die Leitungen zu beschädigen. Sichern Sie die Haltestange auf dem Board unter Beachtung das die Leitungen nicht unter Spannung stehen oder an einer Kante reiben.

Nun können Sie das Board transportieren oder lagern.

(Entfällt bei vorhandenem Knickgelenck.)

Bei einer Demontage und Zerlegung, die über das Lösen und/oder Umlegen der Haltestange hinausgeht erlischt die Garantie.

Umweltschutz

Beim MK-Golfboard sind kann nur der Inhalt der Bremsen (Hydraulik-Öl) in die Umwelt gelangen. Hierbei ist zu beachten, dass ein eventuelles Leck abzudichten ist und nur in einer entsprechenden Fachwerkstatt zu reparieren ist.

Entsorgung

Hierbei ist auf eine umweltgerechte Entsorgung zu achten. Das MK- Golfboard besteht aus hochwertigen wiederverwertbaren Materialien.

Metalle, Holz, Gummi, Kabel, Elektromotoren.

Der Akku sowie die Hydraulikflüssigkeit sind nur über Wertstoffhöfe oder Fachbetriebe zu entsorgen

Technische Daten des MK-02

Akku	Li-Ion inkl. BMS
Volt	48 V
Ah	23,2 Ah
Reichweite	ca. 40 Löcher
Motor-Typ	BLDC mit Sensoren
Motorenanzahl	2
Drehmoment	24 Nm
Antrieb	Hinterachse
Räder	Aluminumfelge mit 10 x 4,5 Schlauchlosbereifung
Fülldruck	0,8-1,0 Bar
Bremsen	Elektronisch und doppelte hydraulische Scheibenbremsen 140 mm an der Hinterachse, Standbremse
Lenkung	„Lean to Turn“ inkl. Edelstahlfedern und Dämpfung
Höchstgeschwindigkeit	16 Km/h (durch Hersteller anpassbar)
Länge	108 cm (121 cm)
Breite	62 cm
Höhe	27 cm
Höhe Lenkstange	107 cm
Material Board	Multikomplex Birkenholz mit HPL beschichtet und Bootslack versiegelt oder Carbon mit Holzkern
Material Lenkstange	Edelstahl geschliffen
Material Achsen	Stahl
Material Radverkleidung	Edelstahl und Polystyrol
Material Grip-Deck	Mariner Grip-Lack
Gewicht	ca. 45 Kg
Zuladung gesamt	125 kg
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C
Umgebungstemperatur Laden	0° bis 40°C

Kontakt

Firma

FunShop

Romberggasse 3

1230 Wien

Österreich

Tel. +43 (0)1 3266666

info@funshop.at

EG – Konformitätserklärung

CE

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produkt: MK01 und MK02

Richtlinie: EMV 97/24/EG, MRL 2006/42/EG Anhang 1
Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der folgenden Normen und Methoden:

Elektromagnetische Verträglichkeit
Maschinenrichtlinie

Das Ladegerät wird als getrenntes Produkt behandelt und ist durch die Erklärung nicht abgedeckt.